

Consul smartbeer_

/conectividade

A cervejeira conta com um aplicativo exclusivo. Com ele você poderá controlar seu produto de onde estiver e ainda conseguirá visualizar seu estoque e até comprar mais cervejas sem sair de casa. O aplicativo smartbeer_ está disponível na App Store (iOS) e Play Store (Android).



No aplicativo, você deve seguir um passo-a-passo para configurar seu produto.



conecte-se

/gerencie seu estoque

De onde estiver, você poderá acompanhar seu estoque de cervejas. A visualização é por níveis de armazenamento e o valor aproximado é convertido para três tipos de recipientes.

/compras

O aplicativo conta com lojas credenciadas que estarão prontas para te atender.

*Verificar a disponibilidade das lojas na sua região.

/estoque mínimo

Defina um estoque mínimo para a sua smartbeer_ e receba notificações quando sua cerveja estiver acabando.

/happy hour

Acione essa função em momentos de uso intenso, para manter sua cerveja gelada mesmo com diversas aberturas de porta.



As telas estão sujeitas a alterações de layout conforme novas versões do app forem realizadas

/guia rápido completo

Faça download do app, em caso de dúvida, acesse: www.consul.com.br/atendimento e siga as instruções.

/funções do produto



dicas

Recomenda-se manter o produto ligado por pelo menos duas horas antes de abastecê-lo.

Para melhorar a performance do produto, evite encostar latas e garrafas nas laterais internas do produto.

Certifique-se de que a cervejeira está nivelada (não trepada e nem balançada).

Mantenha as cervejas, pelo menos, 24h antes do consumo dentro da cervejeira.

Para armazenar latas e garrafas maiores, você poderá remover as prateleiras.

Cuidado para armazenar cervejas sem álcool e outras bebidas. Elas podem congelar ou até estourar.

Para garantir o máximo potencial, mantenha a cervejeira sempre ligada.

/pequenos problemas

Alguns problemas podem ser resolvidos facilmente. Saiba como no quadro abaixo:

Problema	Provável Causa	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação de ar está sendo dificultada	Redistribua as cervejas, evitando sobrecarregar as prateleiras. Não cubra as prateleiras com toalhas
	Controle de temperatura na posição incorreta	Verifique dicas de ajuste da cervejeira, conforme o item "controle de temperatura" deste guia rápido
Não está conectando	Senha do Wi-Fi incorreta	Verifique se a senha inserida está correta
	Sem permissão de acesso à rede Wi-Fi	Verifique nas configurações do roteador Wi-Fi se o acesso está permitido apenas a dispositivos cadastrados (MAC Address Filtering). Consulte o manual do usuário do roteador Wi-Fi
	Roteador Wi-Fi inoperante	Desligue e ligue o roteador Wi-Fi e tente novamente se conectar à rede Wi-Fi
	Função Wi-Fi da cervejeira inoperante	Desligue e ligue a função Wi-Fi da cervejeira e verifique se a rede Wi-Fi é detectada

O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir a cervejeira em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.



Alguns ruídos como estalos, sons de motor, água escorrendo, ventilador e expansão de gás são comuns e podem acontecer regularmente, então, não se assuste!